



Seedsgo, s.r.o.
Opletalova 59
14900 Praha 1
info@bonggo.cz
+420 777 715 612

JZ Pocket Scale 115

Návod na použití

Parametry:

Přesnost: 0,01g

Kapacita: 115g

Baterie: 2xAAA – součástí balení, nutno odstranit ochrannou fólii

Jednotky: g, oz, ozt, dwt

Návod na použití

1. Položte váhy na rovný povrch, stlačte T a váhy se zapnou. Pokud chcete váhy vypnout stačí tlačidlo T podržet 3 sekundy
2. Po zapnutí počkejte až se objeví na displeji 0.
3. Položte na váhy objekt
4. Stlačte tlačidlo M a nastavte požadované jednotky

Kalibrace

Na kalibraci vah JZ 115 potřebujete závaží 100g.

1. Ujistěte se, že jsou váhy vypnuté a položte je na stabilní povrch.
2. Stlačte a podržte M a T tlačidlo, dokud se na displeji neobjeví CAL.
3. Znovu stlačte T tlačidlo a na displeji se objeví hmotnost požadovaného kalibračního závaží (100g)
4. Položte závaží na váhy a počkejte dokud nepřestane nápis blikat nebo se neobjeví PASS.
5. Kalibrace je ukončená. Dejte závaží pryč a váhy můžete používat.

Váhy od e-shopu BongGo.cz jsou nakalibrované a můžete je rovnou použít. Pokud máte zájem můžete si na e-shopu BongGo.cz zakoupit požadované závaží a kalibraci v určitých časových intervalech provádět doma.

